



## **PROTOCOLO**

### **Tratamento de Foliculite e Pelos Encravados**

#### **- Indicação:**

- Foliculite;
- Pelos encravados;
- Irritação causada por depilação com cera, eletrólise ou qualquer outra forma;
- Irritação após o barbear;

#### **- Produtos necessários:**

- Sabonete antisséptico;
- Tend Skin Liquid;
- Hidratante;
- Protetor solar (opcional).

#### **- Vantagens complementares:**

- Rapidez de ação;
- Eficácia terapêutica;
- Excelente tolerância.

#### **- Tratamento em cabine:**

**1. Higienização:** higienizar a pele com um sabonete antisséptico de sua preferência.

\*Objetivos: remover as impurezas da pele, inibindo a proliferação de microrganismos. Não danifica a hidratação natural da pele e não altera o seu pH.

**1.1** – Fazer a assepsia das mãos da profissional com o sabonete a ser utilizado e água em abundância.

**1.2** - Umedecer a pele com auxílio de uma gaze ou algodão.

**1.3** - Aplicar o sabonete na região que apresenta foliculite, fazendo movimentos circulares leves durante 3 minutos.

**1.4** – Remover com gaze ou algodão umedecido em água.

**1.5** – Secar bem a região.

**2. Tratamento:** aplicar o dermocosmético Tend Skin seguindo as instruções de uso corretamente.

\*Objetivos: Propicia a remoção de impurezas e de células mortas, uniformiza a textura da pele, amacia a pele, reduz o grau de curvatura do pelo, além da ação germicida (reduz a probabilidade de infecção).

\*Produto necessário: Tend Skin Liquid 118ml ou Tend Skin Liquid 236ml. A embalagem Tend Skin Roll-On não deve ser compartilhada entre diversos clientes.

**2.1** - Certifique-se de que a pele esteja seca antes de aplicar, pois o Tend Skin em contato com a água perderá a sua eficácia.

**2.2 - Teste de sensibilidade:** devido à presença de álcool na composição, reações de sensibilidade podem ocorrer. Na primeira utilização do Tend Skin, deve-se deixar o produto em contato com uma pequena área da pele por 10 minutos. Se não houver reações neste tempo (coceira ou urticária), não haverá problemas com a utilização do Tend Skin.

**2.3** – Aplicar aproximadamente 10 gotas do Tend Skin na área afetada com o auxílio de um algodão em movimentos circulares, cobrindo toda a região lesionada. Esta quantidade é suficiente para áreas do tamanho das axilas, virilhas, pescoço, dentre outras. Para áreas maiores, aplicar 5 gotas extras de cada vez, evitando que o produto evapore antes da aplicação.

**2.4** – Deixar agir por, aproximadamente 15 minutos, até que a área esteja completamente seca. Não retirar/enxaguar após este período.

**2.5** - Lave as mãos após a aplicação, pois o Tend Skin pode causar uma leve esfoliação na área de contato com o produto.

\*Em casos mais graves, o laser de alta frequência pode ser adicionado ao tratamento no final do 2º passo (tratamento), não influenciando sobre a eficácia do Tend Skin. O seu efeito bactericida, fungicida e bacteriostática irá evitar o aparecimento de novas lesões de foliculite, apesar de não tratar as lesões existentes.

**3. Hidratação:** evitar a entrada de micro-organismos que podem causar infecções e deixar a pele com um aspecto brilhante e de plasticidade.

**3.1** - Aplique o hidratante com as mãos em movimentos suaves e circulares.

**3.2** - Espalhe o hidratante sempre com a pele seca e massageie até a completa absorção do produto.

**4. Proteção (opcional):** promover o efeito fotoprotetor e antioxidante. O Tend Skin não mancha a pele em caso de exposição solar, mas conforme recomendação dos dermatologistas, sugerimos a finalização com a aplicação de um protetor solar.

**4.1** – Avalie o fator protetor adequado para a pele da cliente.

**4.2** - Aplique o protetor solar com as mãos em movimentos suaves e circulares.

**4.3** – Aguarde, pelo menos, 15 minutos para exposição aos raios solares. Tempo necessário para que a pele esteja protegida.

**\*\*\* Não esquecer que o sucesso do tratamento também depende da manutenção periódica da cliente.**

**- Manutenção em casa (Home Care):** conforme instruções presentes no verso da embalagem do Tend Skin.

**1** – Lavar e secar bem a área afetada.

**2** – No começo, aplicar a loção Tend Skin com o auxílio um algodão, no caso da embalagem com gotejador, ou deslizando o mecanismo roll-on sobre a área afetada duas vezes por dia. Aplique à noite, antes de dormir e repita pela manhã, após o banho, barbear ou depilar, se for o caso.

**3** - Não o remova após a aplicação. Pode-se utilizar hidratantes, protetores solares ou perfumes sobre o produto, uma vez seco.

**4** - Assim que a pele clarear, aplique a loção Tend Skin diariamente para manter essa condição ou ajuste o uso durante um período de tempo, a fim de se determinar seu nível individual ideal para manutenção.

**- ATENÇÃO:**

**1 - Esfoliação:** não realizar qualquer esfoliação mecânica sobre a pele, pois os movimentos mecânicos podem inflamar ainda mais as lesões de foliculite existentes. Além disto, o Tend Skin irá realizar uma esfoliação química na pele e uma esfoliação extra, qualquer que seja, será em excesso.

**2 – Pinça:** não remover completamente (arrancar pela raiz) os pelos encravados com o auxílio de uma pinça. Este procedimento pode danificar a pele, causar cicatrizes e inflamações ainda mais graves.

 Tend Skin Brasil

 TendSkinBrasil

 Tend Skin Brasil

*A Solução para Foliculite e  
Pelos Encravados*

[www.TendSkinBrasil.com.br](http://www.TendSkinBrasil.com.br)

